

INSTRUCTIONS:
ATV RANGE RACK BAG

MODE D'EMPLOI :
SAC POUR PORTE-BAGAGES DE VTT

INSTRUCCIONES:
BOLSA PARA REJILLA DE CARGA DE VTT



INSTRUCTIONS: ATV RANGE RACK BAG



 WARNING

Your bag is not a seat. Riding on the bag can result in serious injury or death.



Be sure your bag is strapped securely and tightly to your ATV rack before driving.



Although your bag has treated outside zippers and is coated to resist and repel water, no fabric is completely waterproof. Wrap any items that can be damaged by water in plastic.


Installation

Strap your bag to the rack of your ATV using the six adjustable ladder locks located on the lower edges of your bag (Fig. 1). Be sure that the straps are tight before you drive.

Flip up the side fabric support panels and secure with the rip-n-grip strips.



There is also a center cargo divider [B] which you can attach by aligning the rip-and-grip tabs to the tabs on the center of the cargo compartment [Fig 2].

When you need to store or fold down your bag simply flip these panels back down.



Loading Your Bag

Put the heaviest items toward the bottom and the center. Clothing and other soft items can be used to cushion breakable items from other hard or heavy items in a pocket or compartment.

Cleaning

Clean your bag with a soft brush and warm water. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings on the fabric. Air dry.

Storage

To avoid mildew be sure that your bag is completely dry before you store it for an extended period in an enclosed area.



DO NOT USE SOAP
NE PAS UTILISER DE SAVON
NO USAR JABÓN



DO NOT PACK WET
NE PAS RANGER MOUILLÉ
NO GUARDAR HÚMEDO



NOT WATERPROOF
NON IMPERMÉABLE
NO ES IMPERMEABLE



NO TOOLS REQUIRED
AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE
NO REQUIERE HERRAMIENTAS



NO BLEACH
NE PAS JAVELLISER
NO USAR LEJÍA



LINE DRY
ÉTENDRE MOUILLÉ
COLGAR PARA SECAR



DO NOT IRON
NE PAS REPASSER
NO PLANCHAR

15-075-041801-00





13cOA51_13342



MODE D'EMPLOI : SAC POUR PORTE-BAGAGES DE VTT



 AVERTISSEMENT

Le sac n'est pas un siège. Vous courrez un risque de blessure grave voire mortelle si vous vous asseyez sur le sac lorsque vous conduisez.

 ATTENTION


Assurez-vous que le sac est solidement attaché au porte-bagages du VTT avant de conduire.

 ATTENTION

Bien que le sac comporte des fermetures extérieures à glissière à l'épreuve des intempéries et qu'il ait été traité avec un enduit déperlant afin de résister à l'eau, aucune toile n'est complètement imperméable. Enveloppez dans du plastique tout objet pouvant être endommagé par de l'eau.


Installation

Attachez le sac au porte-bagages du VTT en utilisant les six boucles de réglage situées sur les bords inférieurs du sac (Fig. 1). Assurez-vous que les sangles sont bien serrées avant de conduire.



Redressez les panneaux latéraux en toile et fixez-les en place à l'aide des languettes autoagrippantes.

Il existe également une cloison de séparation centrale (B) que vous pouvez fixer en alignant les languettes autoagrippantes avec les bandes situées au centre du compartiment de rangement (Fig. 2).



Lorsque vous souhaitez ranger ou plier le sac, il vous suffit de rabattre ces panneaux.

Chargement du sac

Placez les articles les plus lourds au fond, au centre. Les vêtements et autres articles mous peuvent être utilisés afin protéger les objets fragiles des objets durs ou lourds qui se trouvent dans une poche ou dans un autre compartiment.

Nettoyage

Nettoyez le sac avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Laissez le sac sécher à l'air libre.



Remisage

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que le sac est complètement sec avant de le remiser pour une longue période dans un espace clos.



DO NOT USE SOAP
NE PAS UTILISER DE SAVON
NO USAR JABÓN

DO NOT PACK WET
NE PAS RANGER MOUILLÉ
NO GUARDAR HÚMEDO

NOT WATERPROOF
NON IMPERMÉABLE
NO ES IMPERMEABLE

NO TOOLS REQUIRED
AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE
NO REQUIERE HERRAMIENTAS



NO BLEACH
NE PAS JAVELLISER
NO USAR LEJÍA



LINE DRY
ÉTENDRE MOUILLÉ
COLGAR PARA SECAR



DO NOT IRON
NE PAS REPASSER
NO PLANCHAR





INSTRUCCIONES: BOLSA PARA REJILLA DE CARGA DE VTT





 ADVERTENCIA

La bolsa no es un asiento. Transportar a alguien encima de la bolsa puede resultar en lesiones serias o la muerte.

 PRECAUCIÓN


Asegúrese de que la bolsa esté amarrada con seguridad y firmemente a la rejilla de carga del VTT antes de empezar a conducir.

 PRECAUCIÓN

Aunque la bolsa tiene cremalleras externas tratadas y tiene un recubrimiento para resistir y repeler el agua, ningún material es completamente impermeable. Envuelva en plástico los artículos que puedan dañarse si les cae agua.

Instalación


Amarre con correas la bolsa a la rejilla de carga del VTT usando las seis hebillas con trabas ajustables ubicadas en los extremos inferiores de la bolsa (Fig. 1). Asegúrese de que las correas estén firmemente ajustadas antes de conducir.



Voltee hacia arriba los paneles de soporte de tela laterales y asegúrelos con bandas de gancho y lazo.

También hay un divisor de carga central (B) que puede acoplar alineando las bandas de gancho y lazo a las lengüetas que están al centro del compartimiento de carga (Fig. 2).

Cuando necesite guardar o doblar la bolsa, simplemente volteé hacia abajo estos paneles.



Cómo llenar la bolsa

Coloque los artículos más pesados abajo y al centro. Ropa y otros artículos pueden usarse para proteger artículos que pueden quebrarse separándolos de otros artículos duros o pesados en un bolsillo o compartimiento.

Limpieza

Limpie la bolsa con un cepillo suave y agua tibia. NO USE JABÓN ya que puede remover las capas de protección que se aplican en la fábrica. Deje secar la bolsa al aire libre.

Almacenamiento

Para evitar cualquier posibilidad de moho, asegúrese de que la bolsa está completamente seca antes de almacenarla en un recinto cerrado por un período prolongado de tiempo.



DO NOT USE SOAP
NE PAS UTILISER DE SAVON
NO USAR JABÓN



DO NOT PACK WET
NE PAS RANGER MOUILLÉ
NO GUARDAR HÚMEDO



NOT WATERPROOF
NON IMPERMÉABLE
NO ES IMPERMEABLE



NO TOOLS REQUIRED
AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE
NO REQUIERE HERRAMIENTAS



NO BLEACH
NE PAS JAVELLISER
NO USAR LEJÍA



LINE DRY
ÉTENDRE MOUILLÉ
COLGAR PARA SECAR



DO NOT IRON
NE PAS REPASSER
NO PLANCHAR

15-075-041801-00

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032
classicaccessories.com

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®